

Linfäste, WF-2

För serie EnergoStrip och EnergoInfra Industry



Monteringsanvisning

Linfäste, WF-2, är enkel att montera. Arbetet kan utföras snabbt och lätt, utan någon upptagning av hål för skruvar, bultar eller liknade. Använd arbetshandskar vid all montering och se upp med eventuellt skarpa hörn och kanter.



Försiktighet vid arbetet bör vidtas för att förhindra att repor på värmare, aluminiumprofil eller reflektor.

1. Lägg värmaren på en platt yta, en arbetsbänk eller skyddad på golvet.
2. Placera linfästets utskjutande del under värmarens monteringsfästen.



3. När linfästet är centrerat och balanserat, dra åt bulten med en hylsnyckel eller fast nyckel.
4. Färdigt!