

EnergoControl

Termostater



Att styra och reglera ditt värmesystem är viktigt när du vill ha det optimala inomhusklimatet. Komfort handlar om när temperaturen är "rätt" och det "känns" bra, precis som du vill ha det.

Våra termostater reglerar temperaturen enkelt och exakt, hela vägen till inställt värde. Vi erbjuder en rad av termostater som kompletterar vårt sortiment av värmestrålare, men de fungerar även lika bra till andra värmesystem och lösningar.

T99-ERS



Elektronisk 1-steps termostat, för temperaturkontroll av rumsuppvärmning. Inbyggd temperaturgivare och växlande reläutgång, extern NTC-givare finns som tillval.

För utanpåliggande väggmontage, skruvhål C/C 60 mm, passar även över en infälld apparatdosa.

Utvändig ratt för temperaturinställning. För att minimera risken för åverkan kan ratten låsas på plats via en låsskruv under locket.

Lämplig för bostäder, kontor, offentliga byggnader, skolor samt även utställningslokaler, kyrkor, hotell, sjukhus mm.

T15, T15-DV



Elektromekaniska 1-steps termostater, för temperaturkontroll av rumsuppvärmning. Kapillärrör av rostfritt stål. För utanpåliggande väggmontage.

Finns med utvändigt eller invändigt vred för temperaturinställning. Hög kapslingsklass.

Termostaterna är lämpliga för industribyggnader, lagerlokaler, verkstäder, sporthallar, utställningshallar mm.

Kan även användas i "råare" miljöer så som biltvättar, växthus, brandfarliga byggnader och jordbrukslokaler.

Tekniska specifikationer

Typ	Spänning	Märkström	Temp. område	Kopplingsdifferens	Sensortyp	Temp. inställning	Skyddsklass	Kapslingsklass	Storlek HxBxD
T99-ERS	230V	16A	0-30°C	±1°C	NTC*	Extern	Klass I	IP30	86x86x30 mm
T15	250V/400V	16A/6A	5-60°C	±1°C	Kapillärrör	Extern	Klass II	IP55	110x75x69 mm
T15-DV	250V/400V	16A/6A	5-60°C	±1°C	Kapillärrör	Intern	Klass II	IP55	110x75x59 mm

* En extern givare kan anslutas som ett alternativ till den interna sensorn, om det behövs. Fråga efter ES-TG99, som tillhör.

22.05.19-01SE

ENERGOTECH